

T-COM VB GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Detalles de producto



Instalación

- Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para apretar el clip.
- Inserte el clip entre la calota y el tapizado del casco, luego apriete con la llave de ajuste.
- Encaje el intercomunicador en la ranura del clip siguiendo la guía.
- Pegue las cintas de velcro en el interior del casco debajo del tapizado.
- Pegue el auricular en las cintas de velcro instaladas previamente.
- Inserte el puerto de los auriculares en el dispositivo.

Operación básica

Encendido = Botón de encendido (3S) MANTENER

Apagado = Botón de apagado (5S) MANTENER

Volumen arriba = Botón de volumen (+) (GIRE R) MANTENER

Volumen abajo = Botón de volumen (-) (GIRE L) MANTENER

Borre el historial de emparejamiento (en estado de apagado) = Botón de Bluetooth (3S) MANTENER

Iniciar comando de voz = Botón de voz (2X) presionar

Comprobación del nivel de batería

Verificar el tel éfono = Verificar nivel de batería en el teléfono

Escuche el recordatorio de voz. (Bajo el estado de apagado) = Botón de voz (3S) MANTENER

Duración de la batería 100% = Indicador de batería en el dispositivo

Emparejamiento de teléfono / MP3 / GPS

Bajo el estado de apagado = Botón de Bluetooth (6S) MANTENER

"Teléfono conectado" = Estado de conexión en el dispositivo

Operaciones de llamadas telefónicas

Responder una llamada = Botón de llamada (1X) presionar

Rechazar una llamada = Botón de llamada (2S) presionar

Finalizar una llamada = Botón de llamada (1X) presionar

Volver a marcar el último número = Botón de llamada (2S) presionar

Cambiar el modo receptor de llamadas telefónicas = Botón de llamadas (2S) presionar

Activar/desactivar la función de respuesta automática (en estado de apagado) = Botón de llamadas (3S) presionar

Control de música

Reproducir/pausar = Botón de reproducción (1X) presionar

Siguiente canción = Botón de reproducción (GIRE R) SIN MANTENER

Canción anterior = Botón de reproducción (GIRE L) SIN MANTENER

Cambio de música/FM = Botón de reproducción (2X) presionar

Operación FM

Reproducir/Apagar FM = Botón de FM (2X) presionar

Siguiente canal = Botón de FM (GIRE R) SIN MANTENER

Canal anterior = Botón de FM (GIRE L) SIN MANTENER

Reproducir / Pausar FM = Botón de FM (TAP 1X)

Emparejamiento entre dos unidades

Bajo el estado de apagado en los dos dispositivos A y B

1. Botón de Bluetooth (6S) MANTENER

2. Botón de Bluetooth (1X) presionar

Funcionamiento del intercomunicador Bluetooth

Intercomunicador para dos pasajeros = Botón de Bluetooth (1X) presionar

Primero encender y luego presionar en uno de los dos dispositivos, para llamar o colgar = Botón de Bluetooth (1X) presionar

Compartir música

Compartir música = Botón de música (2S) presionar

Fin de compartir = Botón de música (2S) presionar

"Compartir música" = Estado de conexión en el dispositivo

"Fin de compartir" = Estado de conexión en el dispositivo

Sugerencias: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado, y ambos no deben emparejarse con ningún otro T-COM VB.

Sugerencias: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado, y ambos no deben emparejarse con ningún otro T-COM VB.

Tarjeta de garantía

Número de modelo: TCOM VB

Guarde el recibo de compra junto con la tarjeta de garantía y la etiqueta "no válido si se retira".

1 Año Garantía

Name: _____

Servicio postventa: service@fdcdz.com

Descripcion de falla: _____

Coloque una copia de la factura en la parte posterior de la tarjeta de garantía como prueba de la fecha de compra. Si encuentra algún problema durante el uso de nuestro producto, comuníquese con nuestro servicio posventa. Asegúrese de describir los problemas claramente en la tarjeta de garantía.

T-COM SC GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Detalles de producto



Instalación

- Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para apretar el clip.
- Inserte el clip entre la calota y el tapizado del casco, luego apriete con la llave de ajuste.
- Encaje el intercomunicador en la ranura del clip siguiendo la guía.
- Pegue las cintas de velcro en el interior del casco debajo del tapizado.
- Pegue el auricular en las cintas de velcro instaladas previamente.
- Inserte el puerto de los auriculares en el dispositivo.

Operación básica

Encendido = Botón de encendido (3S) MANTENER

Apagado = Botón de apagado (5S) MANTENER

Volumen arriba = Botón de volumen (+) (GIRE R) MANTENER

Volumen abajo = Botón de volumen (-) (GIRE L) MANTENER

Borre el historial de emparejamiento (en estado de apagado) = Botón de Bluetooth (3S) MANTENER

Iniciar comando de voz = Botón de voz (2X) presionar

Comprobación del nivel de batería

Verificar el tel éfono = Verificar nivel de batería en el teléfono

Escuche el recordatorio de voz. (Bajo el estado de apagado) = Botón de voz (3S) MANTENER

Duración de la batería 100% = Indicador de batería en el dispositivo

Emparejamiento de teléfono / MP3 / GPS

Bajo el estado de apagado = Botón de Bluetooth (6S) MANTENER

"Teléfono conectado" = Estado de conexión en el dispositivo

Operaciones de llamadas telefónicas

Responder una llamada = Botón de llamada (1X) presionar

Rechazar una llamada = Botón de llamada (2S) presionar

Finalizar una llamada = Botón de llamada (1X) presionar

Volver a marcar el último número = Botón de llamada (2S) presionar

Cambiar el modo receptor de llamadas telefónicas = Botón de llamadas (2S) presionar

Activar/desactivar la función de respuesta automática (en estado de apagado) = Botón de llamadas (3S) presionar

Control de música

Reproducir/pausar = Botón de reproducción (1X) presionar

Siguiente canción = Botón de reproducción (GIRE R) SIN MANTENER

Canción anterior = Botón de reproducción (GIRE L) SIN MANTENER

Cambio de música/FM = Botón de reproducción (2X) presionar

Operación FM

Reproducir/Apagar FM = Botón de FM (2X) presionar

Siguiente canal = Botón de FM (GIRE R) SIN MANTENER

Canal anterior = Botón de FM (GIRE L) SIN MANTENER

Reproducir / Pausar FM = Botón de FM (TAP 1X)

Emparejamiento entre dos unidades

Bajo el estado de apagado en los dos dispositivos A y B

1. Botón de Bluetooth (6S) MANTENER

2. Botón de Bluetooth (1X) presionar

Funcionamiento del intercomunicador Bluetooth

Intercomunicador para dos pasajeros = Botón de Bluetooth (1X) presionar

Primero encender y luego presionar en uno de los dos dispositivos, para llamar o colgar = Botón de Bluetooth (1X) presionar

Compartir música

Compartir música = Botón de música (2S) presionar

Fin de compartir = Botón de música (2S) presionar

"Compartir música" = Estado de conexión en el dispositivo

"Fin de compartir" = Estado de conexión en el dispositivo

Sugerencias: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado, y ambos no deben emparejarse con ningún otro T-COM SC.

Sugerencias: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado, y ambos no deben emparejarse con ningún otro T-COM SC.

Tarjeta de garantía

Número de modelo: TCOM VB

Guarde el recibo de compra junto con la tarjeta de garantía y la etiqueta "no válido si se retira".

1 Año Garantía

Name: _____

Servicio postventa: service@fdcdz.com

Descripcion de falla: _____

Coloque una copia de la factura en la parte posterior de la tarjeta de garantía como prueba de la fecha de compra. Si encuentra algún problema durante el uso de nuestro producto, comuníquese con nuestro servicio posventa. Asegúrese de describir los problemas claramente en la tarjeta de garantía.